

BS-3/0

Betriebsanleitung

Anschluss

- Wartungseinheit mit Filter – Druckregler - Ölnebelgerät
- 5 bar Luftdruck
- 3 Tropfen/7min. Ölfördermenge (Kontrolle am Schauglas)

Wandhalterung

- Waagrecht:
Die Klammern müssen so angebracht werden, dass die Maschine waagrecht in den Kammern zu liegen kommt.

Reinigung

- Schneidekopf senkrecht nach unten in 2 cm Wasser tauchen und die Maschine laufen lassen.